



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

AMBACHTELIJKE FIRENZE GREIGE

TECHNISCHE GEGEVENS

BANEN 40/50/ VRIJE LENGTES x 2,5-3cm

met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)

Dit is een nieuw handgemaakt natuurproduct en daarom kunnen de kleur en het formaat van de tegels binnen 1 bepaald lot en tussen de verschillende productie-loten lichtjes variëren.



Binnen- en buitengebruik.

Dit is een nieuw uniek handgemaakt product die slechts in kleinere oplages kan worden geproduceerd: gelieve dus tijdig te bestellen.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de tegels mooi gemengd worden.
- De tegels zijn ofwel 40cm ofwel 50 cm hoog en hebben vrije, variërende lengtes, waardoor de tegels steeds in banen van 40cm en 50cm afwisselend geplaatst (zie foto site).
- We raden u aan om een voegbreedte van 2 (à 3) mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer aandacht en tijd.
- Te plaatsen in wit mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: crème-beige. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen. Wij raden aan om met een minder contrasterende voeg te werken.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de tegels. Dit zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer lichtjes nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afgeven, dit om een cementsluiser te voorkomen.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, het oppervlak reinigen (met cementsluiserverwijderaar indien nodig) zodat alle sluisers zijn verdwenen. Eens volledig uitgedroogd, het oppervlak behandelen met de beschermingsimpregnering 'Remmers Funcosil AG impregnering of Lithofin Vlekstop W'. Breng het materiaal op met een zachte verfrol tweemaal nat-in-nat. Het materiaal kan licht schuimen tijdens het aanbrengen. Eens het materiaal is aangebracht, het geheel oppoetsen met een propere katoenen doek tot alle aanbrenglijnen en aanzetten zijn verdwenen. Het belopen wordt aangeraden pas na 24 uur.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Berdy Topbril of Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!