



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

OUDE GESMOORDE TERRACOTTA BLAUW-GRIJS-BRUIN

TECHNISCHE GEGEVENS

15,5 x 15,5cm/ 16 x 16cm/ 16,5cm x 16,5 cm/ 17cm x 17cm x 1,5-3cm dik (afhankelijk van beschikbare loten)

ca 39 st/m² (afhankelijk van formaat) met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



New Life

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot sterk verschillen. Zie de verschillende foto's op deze site.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de terracotta's mooi gemengd worden.
- De tegels worden in halfsteensverband geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 2 (à 3) mm aan te houden. De terracotta's zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer tijd en aandacht. De plaatsing in halfsteensverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat u ook het meest landelijke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/ lijm niet te snel droogt.
- Te plaatsen in een grijs mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.

- Voegkleur: zilvergrijs of oud wit. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de terracotta's. Dit zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluiser en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, het oppervlak reinigen (met cementsluiserverwijderaar indien nodig) zodat alle sluisers zijn verdwenen. Eens volledig uitgedroogd, het oppervlak behandelen met de beschermingsimpregnering 'Remmers Funcosil AG impregnering of Lithofin Cotto Pre Wax'. Breng het materiaal op met een zachte verfrol tweemaal nat-in-nat. Het materiaal kan licht schuimen tijdens het aanbrengen. Eens het materiaal is aangebracht, het geheel oppoetsen met een propere katoenen doek tot alle aanbrenglijnen en aanzetten zijn verdwenen. Het belopen wordt aangeraden pas na 24 uur.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Berdy Topbril of Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!