



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

OUDE TERRACOTTA DIAMANT GRIJS-BLAUW

TECHNISCHE GEGEVENS

22,5cm lang x 13cm breed x 1,8-2,5cm dik

ca 68 st/m² met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



New Life

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot verschillen.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de ruitjes mooi gemengd worden.
- De ruitjes worden altijd in een grotere ruitvorm geplaatst, waarbij de diagonale kanten tegen elkaar komen te liggen.
- We raden u aan om een voegbreedte van 2(à 3) mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer tijd en aandacht.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in grijs mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: zilvergrijs of oud wit. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de ruitjes. Dit zodat de vorm van de ruitjes nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluiser en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, het oppervlak reinigen (met cementsluiserverwijderaar indien nodig) zodat alle sluisers zijn verdwenen. Eens volledig uitgedroogd, het oppervlak behandelen met de beschermingsimpregnering 'Remmers Funcosil AG impregnering of Lithofin Cotto Pre Wax'. Breng het materiaal op met een zachte verfrol tweemaal nat-in-nat. Het materiaal kan licht schuimen tijdens het aanbrengen. Eens het materiaal is aangebracht, het geheel oppoetsen met een propere katoenen doek tot alle aanbrenglijnen en aanzetten zijn verdwenen. Het belopen wordt aangeraden pas na 24 uur.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Berdy Topbril of Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!